

GORE®隔热膜

下列指南依据戈尔在操作和安装GORE®隔热膜产品方面的最佳实践经验而制定。为使隔热产品在其生命周期内发挥最佳性能，请遵循该指南的要求。

储存建议

- 将未使用过的隔热产品储存在带有产品编号/批号的原包装内，最长储存时间为一年。
- 保持所有隔热产品避免阳光直射。
- 将隔热产品储存在清洁、凉爽、避光、温度约为21°C (70°F)且相对湿度(RH)约为50%的环境中。

操作指南

1. 在操作背胶系列产品时，请戴好无乳胶手套或指套。操作时应避免直接接触背胶区域（图1）。
2. 尽管所有的GORE®隔热膜产品在发货前都经过了质量检验，但还是建议您在收货时再次检查所有产品。如果怀疑产品受损，请立即通知当地的戈尔销售代表。

图1：GORE®隔热膜产品横截面



安装指南

表面准备

1. 确保您的双手和安装表面周围区域干净，没有油渍、脱模剂及其它对隔热产品附着在安装表面会产生不良影响的污物。
2. 安装前，请确保安装表面清洁、干燥、无灰尘。

将GORE®隔热膜产品与离型膜分离

1. 请务必使用钝边镊子将隔热产品从离型膜上取下。不得使用可能损坏产品的尖嘴镊子。
2. 采用下列方法中的一种来取下产品：
 - 将离型膜的边缘缓慢卷起，使产品的边缘稍稍超出离型膜（图2）。
 - 使用拉片轻轻从离型膜上取下产品（图3）。
 - 小心不要用镊子把封装的边缘弄皱
3. 如果产品未正确定位，请**不要**重复使用或重新定位此产品。此时应将产品从安装表面上取下，重新清洁安装表面并安装新的产品。

图2：卷起离型膜





图3：使用拉片从离型膜上取下



注意：指南可能因产品而异。

GORE®隔热膜

下列指南依据戈尔在操作和安装GORE®隔热膜产品方面的最佳实践经验而制定。为使隔热产品在其生命周期内发挥最佳性能，请遵循该指南的要求。

应用

以5-20 psi的压力用手指轻压整个边缘（路径1）和产品中间（路径2），确保整个产品区域牢固地粘贴在安装表面，如图4所示。

移除拉片

1. 使用钝边镊子，小心地取下拉片（图5）。
 - a. 用镊子从外露的拉片端夹起拉片。
 - b. 应将拉片以接近180°的角度拉回，直到拉片位于产品边缘。
 - c. 然后依次撕下各个角，以完整取下拉片。
2. 取下拉片后，再次用手指小心轻压，确保产品粘贴在安装表面上（图4）。

图4：粘贴产品





图5：取下拉片



注意：指南可能因产品而异。

联系我们

如需获取其它帮助，请联系戈尔销售代表。

全球各地联系方式

澳大利亚 +61 2 9473 6800
比利时、荷兰、
卢森堡 +49 89 4612 2211
中国大陆 +86 21 5172 8299
法国 +33 1 5695 6565
德国 +49 89 4612 2211
印度 +91 22 6768 7000
意大利 +39 045 6209 240
日本 +81 3 6746 2570

韩国 +82 2 393 3411
墨西哥 +52 81 8288 1281
斯堪的纳维亚 +46 31 706 7800
新加坡 +65 6733 2882
南美 +55 11 5502 7800
西班牙 +34 93 480 6900
台湾地区 +886 2 2173 7799
英国 +44 1506 460123
美国 +1 410 506 7812

戈尔（深圳）有限公司上海分公司

地址：中国上海市南京西路1468号中欣大厦43楼
电话：86-21 5172 8299
传真：86-21 6247 9199
电邮：info_china@wlgore.com

gore.com/thermal

仅限工业用途。不用于食品、药品、化妆品或医疗设备等制造、加工或包装作业。

本文所有技术信息和建议都依据戈尔公司先前的经验和/或测试结果。戈尔公司尽力提供这些信息，但对此不承担任何法律责任。客户应检查具体应用中的适应性和可用性，因为只有具备了所有必要的操作数据才能判断本产品的性能。上述信息可能会不时变更，不作为产品规格使用。

戈尔公司的销售条款适用于戈尔产品的销售。

GORE及其设计是W. L. Gore & Associates（戈尔公司）的商标。

©2020 W. L. Gore & Associates, Inc.

Together, improving life

